

Le lecteur de codes-barres

Le lecteur de code-barre compatible avec votre caisse doit-être connectée en usb ou via le port clavier. Nous ne gérons pas les codes barres en mode série. Sauf à avoir un logiciel spécifique qui transforme votre code barre série en émulation clavier.

Le lecteur de code barre ne demande pas de paramétrage particulier puisqu'il envoi les caractères via votre clavier comme si vous les aviez tapés.

Le seul paramétrage du code barre peut venir de la langue de votre clavier. Si vous avez un problème de configuration, lancez n'importe quel traitement de texte ou le bloc notes et passez votre lecteur sur un code barre.

Si vous obtenez des chiffres tout va bien.

Si vous obtenez des **caractères bizarres**, bloquez votre clavier en majuscule et réessayez de lire votre code barre. Si vous obtenez des chiffres c'est que votre lecteur de codes barres est mal initialisé.

Vous devez avoir avec votre code barre un petit livret vous permettant de paramètre vote code barre. Vous trouverez page suivant un exemple de paramétrage. (Attention ce paramétrage est personnel et vous ne devez pas l'utiliser sur votre propre lecteur, utilisez le livret fournie avec votre lecteur)

Note : Le code barre n'est pas une suite de chiffre au hasard, il respecte des normes et le dernier chiffre est une clé calculée. Utilisez la génération de codes barres de votre logiciel pour créer des codes barres normalisés.

USB Mode



Start Configuration

Language



USA



Multi

Caps Lock



Off



On

Message Terminator



CR



None



Tab



Esc



End Configuration

1) Cliquez sur
Démarrer la
configuration

vous devez entendre en double
Bip

2) Cliquez sur
multilingue

3) Cliquez sur
Fin de
configuration

Vous entendez 3 bips.