## Connexion d'un tiroir caisse :

Le tiroir caisse est connecté à l'arrière de l'imprimante et est déclenché par l'imprimante suivant sa connexion.

## Imprimante Série :

Si vous utilisez une **imprimante série**, lors du paramétrage de l'imprimante dans le logiciel vous devrez indiquer les codes ASCII de votre imprimante qui permet l'ouverture du tiroir. Ces codes sont propres à chaque imprimante mais vous trouverez ci dessous les codes standard Epson. (Outils, Périphérique, imprimante ticket,mode expert)

Ouverture du Tiroir Caisse		
027 112 048 100 250	Connecter un tiroir-Caisse	⊻

## Imprimante USB, WIFI ou Imprimante Réseau :

L'ouverture du tiroir est déclenché lorsque l'imprimante **imprime un ticket**. Ce qui explique l'impression d'un mini ticket d'une ligne lorsque vous demandez l'ouverture du tiroir sans imprimer de ticket.

Vous trouverez ci-dessous l'exemple du paramétrage de l'imprimante standard Epson pour le paramétrage de l'ouverture du ticket mais cela dépend de votre imprimante (Consultez sa documentation pour activer la fonction d'ouverture du tiroir.

Paramétrage Tiroir TM T20 II

Dans périphérique et Imprimantes Cliquez deux fois sur



Receipt

Menu Imprimante et option d'impression

EPSON TM-T20II Receipt - Non disponible			»	• 🔀
Connexion	Propriétaire	Pages	Taille	Soι
Définir comme imprimante par défaut				
Options d'impression				
Mettre à jour le pilote		_		
Suspendre l'impression				•
Annuler tous les documents				
Partager				
Utiliser l'imprimante hors connexion				
Propriétés				
Fermer				

Cliquez sur Appliquer et ensuite OK

🖶 Options d'impression EPSON TM-T20II Receipt					
Disposition Papier/qualité Alimentation et coupe Périphériques Paramètres avancés Version Langue					
Périphériques					
Tiroir caisse 🔹					
Début du Document Début de Page Fin de Page Fin du Document					
Tiroir caisse Tiroir caisse n° 1 (2 broches) Ne pas ouvrir Ouvrir Tiroir caisse n° 2 (5 broches) Ne pas ouvrir					
Ouvrir					
Contrôle d'opération					
Paramètres actuels :					
Temporisation Paramètres					
Début du Document - Début de Page - Fin de Page - Fin du Document Tiroir caisse n°1 et tiroir caisse n°2					
OK Annuler Appliquer					

## **Options du Logiciel :**

Si vous n'imprimez pas de ticket a chaque fois mais que vous voulez ouvrir le tiroir vous pouvez activer l'option dans outils, reglages, fonctionnement.



Active la touche ouverture du tiroir caisse dans les fonctions de la caisse.



Mon Ouverture du tiroir en cas de paiement espèces

Si vous imprimez un ticket d'activez pas l'ouverture du tiroir en cas de paiement espèces sinon vous aurez un second mini-ticket a la fin de vote ticket principal.

Note : Si l'ouverture manuelle du tiroir est refusée par un message, vérifiez que vous avez autorisé l'utilisateur à ouvrir le tiroir en dehors des tickets. (Outils, Utils).