# Installation et paramétrage d'une imprimante connectée en USB (Exemple : METAPACE USB T3 II)

Les procédures peuvent varier en fonction de votre imprimante mais le cheminement dans le paramétrage est identique.

# A ) Installation de votre imprimante

Insérez le Cd-Rom fourni avec votre imprimante. Si l'installation du drivers ne démarre pas automatiquement essayez de lancez vous même le logicel.

🥺 Metapace T-3	Installation CD	(Rev. 1.0.0)				
	Manuals	User's Manual	Command Manual	Code Pages Manual	Quick Guide	
Metapace T-3	Drivers	Windows Driver	OPOS Driver	Virtual COM for USB Driver		
	Utilities	Logo Download	Virtual Memory Switch Manager	Ethernet Interface	USB Module	
					Get Adobe Reade	er val
			M	IETA	PAC	E

## Cliquez sur Windows Drivers

<ul> <li>Fichiers actuellement sur le disque (4)</li> </ul>			
퉬 Sample	29/10/2013 06:02	Dossier de fichiers	
🔁 Metapace T-3II_Windows Driver Manual	21/10/2013 09:47	Adobe Acrobat D	1 114 Ko
🚰 T-3II_WIN_V1.0.4.exe		Application	9 016 Ko
T-3II_WIN_V1.0.4_POSReady.exe	29/10/2013 01:23	Application	9 017 Ko

Cliquez deux fois sur T-3II\_WIN\_V.....exe

## Ouvrez le répertoire Drivers

Sélectionnez X86 si votre ordinateur est en 32 bites ou X64 si votre ordinateur est en 64 bits Cliquez deux fois sur le fichier **T3\_WIN.....exe** pour lancez l'installation.



192 . 168 . 1 . 1

IP:

Port : [

9100

Cliquez sur Suivant (next) et attendez l'écran suivant :

Choisissez USB

Si vous avez un message d'avertissement cliquez sur **Continuer**. (ou installer)

Next

Sécurité de Windows	×
Voulez-vous installer ce logiciel de périphérique ?	
Nom : Metapace Imprimantes Éditeur : Metapace	
Toujours faire confiance aux logiciels provenant de « Metapace »	Installer Ne pas installer
Vous ne devez installer que les pilotes des éditeurs que vous approu logiciel de périphérique peut être installé sans risques ?	wez. <u>Comment déterminer si un</u>

Une fois que le message 'Installation terminée' est affiché, vous pouvez connecter et allumer votre imprimante. Elle doit en principe être reconnue par votre windows.

Déclaration comme imprimante par défaut.

Cliquez sur le bouton démarrer et périphériques et imprimantes.



Cliquez avec le bouton droit dur l'imprimante **Metapace T3-II** et validez la case 'Définir comme imprimante par défaut' un petit icone de validation (Noir ou vert) doit apparaitre sur votre imprimante. Les tickets seront automatiquement envoyés sur cette imprimante. Si vous utilisez plusieurs imprimante vous pourrez les rediriger avec l'option **'Select.Impr'** dans la partie **outils**.

## B) Paramétrage pour le Tiroir caisse :

Cliquez deux fois sur l'imprimante **Metapace T3-II**, une fenêtre va s'ouvrir avec les paramètres de l'imprimante.

Cliquez sur le menu imprimante et sur Propriétés

- 🖶 N	Netapace T-3II				
Imp	rimante Document Affichage				
	Connexion	Propriétaire	Pages	Taille	Soι
<ul><li>✓</li></ul>	Définir comme imprimante par défaut Options d'impression				
	Mettre à jour le pilote Suspendre l'impression Annuler tous les documents				<b>ا</b>
	Partager Utiliser l'imprimante hors connexion				
	Propriétés 🚽				
	Fermer				

Cliquez sur l'onglet Cut/Cash Drawer

Propriétés de Metapace T-3II									
Paramètres du périphérique Utilities Rotation NV Image / Comma						Commands			
Barcodes	Cut / C	Cut / Cash Draw		Crop / Macro		About		Language	
Général	Partage	Port	s	kand	cé Gestion des couleurs		3	Sécurité	
	Meta	pace 1	Г-ЗII			•			
<u>E</u> mplaceme	ent :								

Cliquez sur les choix :

- Open Cash Drawer 1 (ouverture du tiroir caisse)
- Cut (Pour découper le papier a la fin de l'impression

Cliquez ensutie sur appliquer et sur OK pour valider votre configuration.

Paramètres du périphérique	Utilities	Rotation	NV Imag	e / Commands
Général Partage Ports	Avan	icé Gest	ion des couleu	rs Sécurité
Barcodes Cut / Cash Drav	wer C	rop / Macro	About	Language
- Begin Job				
🔽 Open Cash Drawer 1	50	) 🄶 [ms	]	
🔲 Open Cash Drawer 2 🥄	50	) 🔺 [ms	]	
🔲 Internal Beep	50	)	1	
	•	w		
End Job				
0 Number of Line Fee	eds [ 0 - 99 ]			
🔲 Open Cash Drawer 1	50	) 📩 (ms )		
Open Cash Drawer 2	50	) 🔺 [ms]		
Internal Been	50	 ] [ms]		
		▼ ` ` `		
Cutting Options				
🔘 No Cut 🛛 💿 Cut	-			
Cutting Type : Beceipt	-		•	
Caking Type .				
				- +
				<b>_</b>

# C) Paramétrage du logiciel avec l'imprimante.

Dans votr logicield e caisse, cliquez sur Outils puis sur l'icône **Périphériques** en haut à droite et **Imprimante Ticket**'.

Choisissez **'Installation facile'** et cliquez sur le bouton **'tout autre imprimante ticket connectée en usb**...' et choisissez si vous imprimez un ticket à chaque vente.



Une fenêtre va vous permettre de choisir la taille de la police et le positionnement du ticket .

Cliquez sur le bouton '**Editions**' pour tester l'impression du ticket jusqu'à obtenir les paramètres qui vous conviennent et validez le paramétrage.

Parametrage imprin	nante ticket	
Vous utilisez u installé sous v Les seuls para le nombre de	une imprimante ticket installée en usb ou en parralle. Pour fonctionner correctement le driver de cette imprimante doit windows et l'imprimante doit être déclarée par défaut dans windows. ametres modifiables sont la taille de caractères, le décalage des caractères vers la droite pour centrer l'écriture de vo ligne pour sortir le ticket de l'imprimante.	avoir été vtre ticket et
	Nombre de caracteres a ajouter avant chaque ligne pour cadrer l'écriture dans le ticket.       Taille des caractères         l'écriture dans le ticket.       I         (Si zero l'ecriture sera colé sur la gauche du ticket)       Nombre de lignes à envoyer à la fin du ticket pour pouvoir le déchirer ou le découper         1       ✓         Ecriture en Gras       ✓	
Editions	Faites un test d'impression, vous devez obtenir sur votre ticket la ligne intégrale 'Ligne de vente + 18.40 A', si il vous manque des caractères, réduisez la taille de caractères ou les caractères de décalage	<b>V</b> alider

## Paramétrage de l'entête :

Dans outils, cliquez sur le menu Imprimante ticket, vous pourrez paramétrer l'entête et affiner quelques réglages. (Entête, fin de ticket, logo graphique,...)

## Différents choix de fonctionnement :

Cliquez sur outils puis encore sur outils pour affiner vos choix de fonctionnement :

Choisissez la premier choix pour le format des ticket (Imprimante ticket) Choisissez le nb d'exemplaire et si vous voulez un ticket systématique a chaque fois. Si vous décochez cette case le ticket ne sortira que sur demande de votre part.

Voilà vous pouvez désormais utiliser votre imprimante avec notre logiciel.

# D) Installation du lecteur de code-barre :

Connectez le lecteur de code barre sur une prise USB et attendez l'installation automatique. Il n'y a pas besoin de cd-rom.

Votre code barre doit être connecté sur le port clavier ou sur le port usb avec une émulation clavier.

Ce fonctionnement permet d'envoyer les caractères lus par le code barre sur le clavier comme si vous les aviez saisis manuellement ainsi il n'y a pas de configuration spécifique pour votre lecteur.

Il se peut que votre lecteur de code barre doivent être initialisé en mode **Français** pour pouvoir fonctionner.

Lancez le bloc notes de windows ou un traitement de texte et essayez de **lire le code barre** d'un produit. Si vous avez des **chiffres**, votre code barre est **bien initialisé**.

Si vous avez des caractères bizarres, vous devez utiliser le petit livret accompagnant votre code barre pour le paramétrer en Français.

Vous pouvez aussi pallier ce problème en bloquant votre clavier en majuscules avant la lecture du code barre.